

### Диагностические коды контроллера М1.5.4

Код	Описание
0102	низкий уровень сигнала датчика массового расхода воздуха
0103	высокий уровень сигнала датчика массового расхода воздуха
0112*	Низкий уровень сигнала датчика температуры воздуха
0113*	Высокий уровень сигнала датчика температуры воздуха
0117	Низкий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости
0118	Высокий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости
0122	Низкий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки
0123	Высокий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки
0131*	Низкий уровень сигнала датчика кислорода
0132*	Высокий уровень сигнала датчика кислорода
0134*	Нет отклика датчика кислорода при обеднении или обогащении смеси
0325	Обрыв датчика детонации
0327	Низкий уровень шума двигателя
0328	Высокий уровень шума двигателя
0335	Ошибка датчика положения коленчатого вала
0340*	Ошибка датчика фаз
0501	Ошибка датчика скорости автомобиля
0505	Ошибка регулятора холостого хода
0562	Пониженное напряжение бортовой сети
0563	Повышенное напряжение бортовой сети
0601	Ошибка связи с иммобилизатором
1171	Низкий уровень сигнала СО-потенциометра
1172	Высокий уровень сигнала СО-потенциометра
1612	Ошибка сброса процессора
1620	Ошибка ППЗУ
1621	Ошибка ОЗУ
1622	Ошибка ЭПЗУ

2\*

\* Коды 0112, 0113, 0131, 0132, 0134, 0340 - не используются в данной комплектации автомобиля